

# Heizmatte „Comfy“ mit Wendeb Bezug

Die praktische Heizmatte erwärmt den im Lieferumfang enthaltenen Überzug aus weichem Plüsch in Lammfell-Optik und verwandelt die Oberfläche des Lieblingsplatzes Ihres Vierbeiners auf kuschelwarme, wohltemperierte 30°C. Unterstützen Sie alte oder kranke Tiere - aber auch Neugeborene und säugende Vierbeiner - beim Halten der eigenen Körpertemperatur. Bei kühleren Temperaturen können Sie aber auch einfach so Ihren Liebling mit einem angewärmten Schlafplatz verwöhnen.

Der zweifarbig, weiche Plüschbezug mit einer wollweißen und einer grauen Seite ist mit einem Reißverschluss versehen. So kann der Überzug von dem Heizkissen schnell und einfach abgenommen werden. Dadurch können Sie die Heizmatte mit dem Schäfchenplüsch-Bezug verwenden oder auch nur das Heizpad unter die Lieblingsdecke oder ein Kuschelkissen Ihres Lieblings legen.

Die Heizmatte Comfy ist einfach und unkompliziert durch einen Netzstecker zu bedienen. Nach dem Einstecken in die Steckdose startet das Aufheizen und erreicht nach kurzer Zeit eine angenehme Oberflächentemperatur. Eine optimale Wärmeübertragung entsteht durch die normale Belastung beim Liegen, wobei das Gewicht Ihres Lieblings den Körperkontakt zu den innenliegenden Heizspiralen herstellt und somit eine Liegefläche mit einer maximalen Temperatur von 40°C - 45°C entsteht.

Das Kabel ist zum Schutz vor Beschädigungen durch Ihr Haustier bis zur Anschlussstelle des Adapters mit einer schützenden Kunststoffummantelung versehen. Beobachten Sie aber bitte trotzdem Ihren Liebling, ob dieser in das Kabel beißt oder dieses beschädigt. Bitte überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und ersetzen Sie die Heizmatte Comfy, wenn sie defekt ist oder wenn Teile verloren gehen, da ansonsten eine Verletzung des Tieres nicht ausgeschlossen werden kann.

Eine Reinigung des Bezuges ist durch Handwäsche möglich. Die Heizmatte selbst kann nach der Anwendung einfach und hygienisch abgewischt werden.

**Die Sicherheit (Richtlinie IEC 60335-1:2010) und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV / Richtlinie 2004/108/EC) der Heizmatte Comfy ist geprüft worden.**

## Heizmatte Comfy mit Wendeb Bezug im Überblick:

- Temperatur bei Körperkontakt: Max. 40 - 45°C
- Oberflächentemperatur: Ca. 30°C
- Ideal zum Wärmen von kranken, neugeborenen oder säugenden Tieren
- Angenehme Wärme bei Gelenkproblemen
- Mit Wendeb Bezug:
  - Material: weiches Plüsch in Lamm-Optik (100 % Polyester)
  - Farbe: wollweiß / grau
  - Abnehmbar
  - Mit Reißverschluss
- Maße:
  - Heizmatte mit Wendeb Bezug: ca. L 40 x B 30 x H 2 cm
  - Stromkabel ohne Adapter: ca. L 170 cm
  - Stromkabel mit Adapter: ca. L 205 cm
- Reinigung:
  - Bezug: Handwäsche
  - Heizmatte: hygienisch abwischbar
- Technische Daten:
  - Heizmatte: Input 12 V, 12 W
  - AC/DC Adapter:
    - Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
    - Output: 12 V, 1 A, 12 W
    - Verwendung ausschließlich im Innenbereich
- **Geprüfte Sicherheit**

# Bedienungsanleitung

## Warnung: Wichtige Hinweise.



Bitte aufbewahren!

- Das Gerät sollte nur mit der darauf gekennzeichneten Elektronik verwendet werden.
- Bei Nichtgebrauch bitte Gerät kühl und belüftet lagern. Bitte davor vollständig trocknen lassen.
- Vor der Reinigung das Gerät bitte abkühlen lassen.
- Während der Lagerung nicht falten oder Gegenstände auf die Heizdecke legen.
- Bitte überprüfen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß oder Defekte. Bei Schäden, falscher Nutzung oder sonstigen Defekten bitte das Gerät an den Anbieter zurückschicken. Bitte nicht erneut in Betrieb nehmen!
- Dieses Gerät darf nicht für medizinische Zwecke in Krankenhäusern verwendet werden. Es ist ausschließlich für Haustiere vorgesehen.
- Das Gerät nicht im nassen Zustand verwenden!
- Das Gerät darf nicht bei hitzeempfindlichen oder gefährdeten Haustieren angewendet werden.



- Von Kindern unter drei Jahren fernhalten! Gefahr der Überhitzung und Verbrennung!



- Gerät nicht waschen!



- Nicht mit Nadeln oder anderen spitzen Gegenständen in Kontakt bringen!

- Die Benutzung von Kindern über drei Jahren sollte nur unter Aufsicht erfolgen. Ohne Gewährleistung der entsprechenden Aufsicht sollte das Kind hinreichend in die Bedienung und Sicherheitshinweise eingewiesen werden.
- Das Gerät sollte nur mit dem Netzgerät Typ DC500 verwendet werden.
- Das Gerät darf nur unter der gekennzeichneten Niedrigspannung betrieben werden.
- Das in der Lieferung enthaltene Kabel sollte außerhalb der Reichweite von Tieren aufbewahrt und benutzt bzw. ausreichend vor Beschädigung geschützt werden.
- Sollte das Anschlussmaterial beschädigt sein, muss es an den Hersteller oder an den Kundendienst zurückgeschickt werden.
- Reparaturen bitte ausschließlich von Fachpersonal durchführen lassen, um Verletzungen zu vermeiden!

## Benutzung:

1. Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie die elektrische Heizmatte und den Adapter und legen es auf eine glatte, saubere Oberfläche.
2. Verbinden Sie das Kabel Typ DC der Heizmatte mit dem 12 VDC 1A Adapter.
3. Stecken Sie nun den Adapter in die Steckdose und die Heizmatte startet das Aufheizen.
4. Um den Aufheizvorgang zu stoppen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose. Lagern Sie die Heizmatte an einem kühlen, belüfteten Ort.
5. Die Heizmatte kann in Verbindung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Bezug sowie auch anderen Bettchen verwendet werden.

## Reinigung:

1. Vor der Reinigung bitte überprüfen, dass das Netzteil abgesteckt und die Heizdecke vollständig abgekühlt ist.
2. Die Heizdecke kann mit einem feuchten Tuch oder einem feuchten Schwamm abgewischt werden.
3. Lagern Sie die Heizdecke nach der Reinigung an einem gut belüfteten, kühlen Ort, sodass das Gerät vollständig trocknen kann.